

Descriptif des systèmes de fixation Couvertures à œillets ou Jocca



Les couvertures sont prévues pour des piscines normalement abritées du vent et ayant des margelles lisses. En cas d'implantation exposée au vent et/ou de margelles agressives, nous consulter.

Accrochage Standard	Accrochage Jocca	Accrochage Sandow 2 embouts	Accrochage Luxe	Accrochage Superluxe	
Tendeur cabiclic + Piton P ou ancrage gazon	Pince fix kit + Piton P ou ancrage gazon	Sandow 2 embouts + Piton P ou ancrage gazon	Ressort DEL + Piton P ou ancrage gazon	Ressort DEL + Piton escamotable ou piton douille + Poignée d'amarrage	Œillet inox renforcé

- La qualité des points de fixation et des attaches est primordiale pour la sécurité. Si vous optez pour des sandows, pensez à les changer régulièrement.
- Dans les régions enneigées, prévoyez des câbles de soutien. Ne laissez pas la neige s'accumuler.
- Le choix des ancrages se fait en fonction de la taille du bassin : au-delà de 5 x 10 m, préférez toujours les ressorts.
- Couverture opaque de remplacement : le Jocca est la solution idéale grâce à ses multiples réglages.
- Pour les couvertures à sangles, celles-ci sont cousues sous la couverture : c'est la sangle qui soutient la couverture et non le contraire !
- Renfort d'escalier DEL : La Lake 550, la Newlake, l'Hivergrille et le Filet DEL HF sont livrés avec un renfort en mousse pour les protéger de l'angle saillant du nez de la margelle.

Couvertures à sangles

Accrochage Standard	Accrochage Superluxe
Ressort 750 + Piton P ou ancrage gazon	Ressort 750 + Piton escamotable ou piton douille Poignée d'amarrage en option

CONSEILS DE POSE :

- Positionnement de la couverture sur le bassin :
 - Poser le carton au milieu d'une des deux longueurs du bassin.
 - Sur la plage, dérouler la couverture sur toute la longueur et la positionner en équilibrant les débordements de chaque côté.
 - Étendre la couverture sur le bassin en prenant soin de la maintenir dans les angles avec des objets lourds.
 - Vérifier que les renforts soient bien positionnés sur les margelles pour éviter une usure par abrasion.
 - Si la couverture est rectangulaire, fixer d'abord les coins. Sinon, répartir temporairement les charges sur le pourtour.
- Fixation de la couverture : (accrochage standard et luxe)
 - Dans chaque angle, percer des trous de 7 mm (les pitons ont un diamètre de 6 mm) entre 35 et 40 cm du bord de la couverture sur une profondeur d'environ 70 mm.
 - Tendre un cordeau entre les perçages d'extrémité de manière à aligner les trous. Les situer très exactement dans le prolongement des œillets transversaux et longitudinaux.
- Installer les tendeurs : Passer les tendeurs cabiclics dans les œillets par le côté boucle.
- Installer les pinces "FIX KIT" sur le jonc qui borde la couverture ou accrocher le ressort à l'œillet.
- Ajuster la tension en équilibrant les forces de traction entre les points de fixation.
- Options : Piton escamotable :
 - Diam. = 20 mm ;
 - L. perçage = 50 mm
 - Piton douille : Diam. = 14 mm ;
 - L. perçage = 50 mm.